

# Felvilágosítás és beleegyező nyilatkozat

A tartós szőrtelenítést I2PL-technológiával (IPL = intenzív villanófény) végezzük. Ezen eljárás során fény- és lézergépek által kibocsátott fényimpulzusokat vetítünk a bőrre, amelyek behatolnak a felső bőrrétegbe, és a melanin, a szőr pigmentje segítségével a szőrtüszőbe jutnak. A melanin a fényenergiát hővé alakítja: a hőt a szőrgyökérbe vezeti, a hőhatás következtében elpusztul a szőrgyökér, így nem képződik új szőr.

## Tanácsadás

A tulajdonképpeni kezelés előtti megbeszélés jelenti a módszer alfáját és omegáját. Elegendő időt szánunk az Ön összes kérdésének megválaszolására, és felvilágosítást nyújtunk a kezelési módszerekről. Ezt követően szakvéleményt adunk a kezelni kívánt területekről, és megvizsgáljuk bőrtípusát illetve szőrszínét és szőre erősségét. Személyi kérdőív segítségével tájékozódunk bőrének barnulási jellemzőiről, az Ön szokásairól és egészségi állapotáról. Ezt követően kidolgozzuk az Ön személyre szabott kezelési tervét, és optimális módon felkészítjük a kezelésre.

## A kezelésre történő felkészülés

A kielégítő eredmény és a kezelésre történő optimális felkészülés érdekében az alábbi tanácsok megfogadása javallott: legalább 14 nappal az első kezelés előtt és a kezelés teljes időtartama során szüneteltetni kell az alábbi tevékenységeket, hogy ezek a zavaró tényezők ne befolyásolják a kezelés sikerességét.

- Epilálás
- Gyantázás
- A szőr kihúzása csipesszel
- A szőr halványítása és szőkítése
- Szőrtelenítő krém használata
- A kezelés kezdete előtti 2-3 hétben ügyelnie kell arra, hogy ne töltsön hosszabb időt a napon, és ne menjen szoláriumba.

Az alábbi útmutatások szerint készüljön a kezelésre:

- Arckezelés esetén el kell távolítania a make-up-ot, és alaposan meg kell mosnia az arcát.
- Ajánlatos 24 órával a kezelés előtt megborotválni a kezelendő területeket.
- 24 órával a kezelés előtt nem tanácsos szaunába, uszodába vagy pezsgőfürdőbe menni, hogy ne tegye ki bőrét a klór ingerlő hatásának.

## A kezelés

Bőre védelme érdekében a kezelés során hűsítő kontaktgéllal kenjük be bőrét. A kezelési mód függ az egyén bőr-és szőrtípusától valamint a szőr növekedési ciklusától és a kezelendő terület jellegétől. A kezelés során csak azok a szőrtüszők sorvadnak el, amelyek éppen növekedési fázisban (anagénfázis) vannak. Szőrzetünk túlnyomó többsége nyugalmi állapotban van, csak kb. 20-30 százaléka található az anagénfázisban. Ebből adódóan 6-10 hetes szünetek beiktatása mellett több kezelésre is szükség van, hogy a szőr tartós eltávolítása garantálható legyen. A kezelés ideje a kezelendő testrésztől függően változik. A beavatkozásokot követő utókezelés: Természetesen tanácsokkal látjuk el az otthoni bőrápolással kapcsolatban. Kérjük, figyeljen arra, hogy a kezeléseket követő 24 órában ne tegye ki a bőrét klóros víz, forró zuhany, szaunázás vagy szolárium okozta irritációnak.

## A kezelés mente

### 1)Tanácsadás

Az IPL gép a speciálisan szűrt, látható fényt a bőrön keresztül a növekvő szőrszáliba vezeti. A szőr a benne

található pigment révén felveszi (megkötí) a fényt, és azt hővé alakítja át. A hőnek köszönhetően megsemmisül a szőrtüsző, anélkül, hogy a környező szövetek elégnének.

A kezelés kizárólag növésben levő szőr esetében alkalmazható. Ebből adódóan néhány szőr visszamarad a kezelt területen, aminek következtében egynél több kezelésre van szükség. Felhívjuk a páciensek figyelmét erre a tényre a kezelést megelőző megbeszélésen, amikor lehetőség nyílik a kezeléssel kapcsolatos összes kérdés tisztázására is.

## 2)Előkészület

30 nappal a kezelés előtt a páciensnek már ügyelnie kellene arra, hogy ne ériék napsugarak a kezelendő területet (valamint nem szabad szoláriumba mennie). Amennyiben elkerülhetetlen a napsugarakkal való érintkezés, megfelelő minőségű (20+ faktorszámú) napolajat kell használni. Legalább ilyen fontos, hogy ebben az időszakban ne kerüljön sor szőreltávolításra gyantázás vagy kitépés/kihúzás következtében. Engedélyezett az adott testfelület borotválása **Amennyiben az arckezelésre kerül sor, a teljes make-up-ot el kell távolítani a kezelendő felületről.** Piros tollal jelöljük meg a kezelés által érintett területet, hogy meg lehessen állapítani annak határait.

3) Mielőtt elkezdődik a kezelés, meg kell szabadítani a kezelendő felületet a szőrtől.

4) A kezelendő felületet vékonyan bekenjük géllal.

5)A kezelés során folyamatosan figyeljük a bőr reakcióját.

6) A kezelés végén letisztítjuk a bőrt és ügyeljünk arra,hogy ne érje napsugárzás.

## TARTÓS SZŐRTELENÍTÉS IPL-MÓDSZERREL

Az intenzív villanófény használatán alapuló, IPL alkalmazásakor, a lézermódszerhez hasonlóan, nagyenergiájú fényt vetítünk a bőrre. A lézermódszerrel ellentétben a fény hullámhossz-spektrumait használjuk az IPL során. Az optimális fényátvitel érdekében vékony gélréteget kenünk a bőrre a kezelés előtt. Az újszerű Ellipse-eljárás során az intenzív villanófényt egy applikátoron keresztül a szőrtelenítendő testfelületre irányítjuk. Ezen művelet során az ellenőrzött fényimpulzusok behatolnak a bőr felső rétegébe, és a szőrben található melanin segítségével a tüszőhöz kerülnek. A melanin a fényenergiát hővé alakítja, amely a szőrtüszőt a szőrszemölcsel együtt elsorvasztja. A szőrszemölcs elsorvasztása különösen fontos, különben új szőrtüsző alakulhat ki. Egy elsorvadt szőrgyökér nem termelhet többé szőrt.

Mivel az applikátor nagy alkalmazási felülettel rendelkezik, az IPL-eljárás során egyidejűleg több szőrgyökér is elérhető.

Tudomásul veszem,hogy az időben(a kezelés előtti 24 órában sms-ben,telefonon és emailben)le nem mondott időpontokat levonjuk a kuponok alkalmából.

Ezen felvilágosítás aláírásával elfogadom,hogy a teljeskörű tanácsadás megtörtént.

Tudomásul veszem,hogy a kért szabályok be nem tartásának esetleges szövődményeiért a kezelést végző cég nem vállal felelősséget.